GREENCO
CORPORATION

5688 W. CRENSHAW ST.
TAMPA, FL. 33634-3013
PH: (813) 882-4400
FAX (813) 888-6688

TRAC-TROL

MODELS 15, 20, 25, 32, 40, 50, 20P, & 25P



(-) 20S REPAIR KIT
(*-)20C REPAIR KIT

PARTS LIST

WHEN ORDERING PARTS
PLEASE SPECIFY COMPLETE
MODEL AND SERIAL NUMBER

DESCRIPTION	PART NO.	QTY.
1. WASHER	3XX-01640	(2)
2. HEAD BOLT	3XX-00XXX	(8)
3. FRONT HEAD	1XX-002XX	(2)
4. CUSH. NEEDLE	1XX-00400	(2)
-5. NEEDLE O-RING	4XX-00300	(2)
-6. HEAD O-RING	4XX-00500	(2)
-7. CUSH. SEAL	4XX-00600	(2)
*8. CABLE S/A	9XX-XX000	(2)
-10. U-CUP	4XX-01000	(2)
13. PISTON	1XX-00804	(1)
13. PISTON MODELS T15 & TS15 WITHOUT REED SWITCH	115-00800	(1)
14. TUBING		
15. HEAD FLANGE	1XX-01200	(2)
16. FLANGE RET.	3XX-01300	(2)
17. BRACKET	1XX-01670	(2)
18. SHAFT	1XX-01630	(2)
19. THRUST WSHR.	5XX-01610	(4)
20. BEARING	5XX-01620	(2)

DESCRIPTION	PART NO.	QTY.
21. RET. RING	3XX-01301	(4)
22. ROD FLANGE	1XX-01208	(2)
23. ROD		
24. SET SCREW	3XX-01413	(2)
25. TROLLEY	1XX-01411	(1)
26. BEARING	5XX-02204	(4)
28. BOLT	3XX-01650	(2)
29. NUT	3XX-01660	(2)
30. SHEAVE	1XX-01680	(2)
* 31. TROLLEY SCREW	1XX-00720	(2)
32. LOCK WASHER	3XX-00130	(8)
* 33. PILOT WASHER	1XX-00760	(2)
* 34. CABLE SEAL	4XX-00740	(2)
* 35. PISTON SCREW	1XX-00730	(2)
* 36. SWAGE	1XX-00710	(4)
37. CONNECTOR	2XX-03560	(1)

MODELS 20P,50,60,80

20. BALL BEARING	5XX-01620	(4)
28. RET. RING	3XX-01690	(4)